


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozwijak do kabli i przewodów z bębna AMSTEIN AMR-280



1. Opis urządzenia

Rozwijak AMSTEIN AMR-280 to mobilne i stabilne urządzenie przeznaczone do rozwijania kabli i przewodów z bębnow kablowych. Przeznaczone jest do pracy w warsztatach, firmach instalacyjnych oraz na placach budowy. Dzięki stalowej, ocynkowanej konstrukcji i rolkom na łożyskach zapewnia płynność pracy i wysoką trwałość.

2. Zawartość zestawu

- Rozwijak AMR-280 – 1 szt.
 - Koła podwójne z hamulcem – 4 szt. (montowane)
-

3. Dane techniczne

- **Model:** AMR-280
 - **Wymiary:** 587 × 355 × 160 mm
 - **Waga:** 9,7 kg
 - **Średnica bębna:** 200 – 850 mm
 - **Maks. szerokość bębna:** 280 mm
 - **Maks. obciążenie:** 300 kg (pojedynczy), 600 kg+ (tandem)
 - **Regulacja rolek:** 4-stopniowa
 - **Materiał:** stal ocynkowana
 - **Mobilność:** 4 kółka z hamulcami
-

4. Przygotowanie do pracy

1. Montaż kółek:

- Zamontuj 4 podwójne koła z hamulcem w oznaczonych miejscach w podstawie rozwijaka.
- Upewnij się, że wszystkie koła są dobrze przykręcone.

2. Ustawienie rozwijaka:

- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
 - Zablokuj hamulce na wszystkich kółkach, aby ustabilizować rozwijak.
-

5. Instalacja bębna kablowego

1. Dostosowanie rozstawu rolek:

- Wybierz odpowiedni poziom z 4-stopniowej regulacji w zależności od średnicy bębna (200–850 mm).
- Przesuń rolki w prowadnicach i zabezpiecz je przed wypadnięciem.

2. Załadunek bębna:

- Umieść bęben kablowy na rolkach, tak aby swobodnie się obracał.
 - Sprawdź, czy bęben jest stabilny i dobrze osadzony.
-

6. Praca z urządzeniem

- Odciągaj przewód/kabel z bębna, obracając go na rolkach.
 - Dzięki łożyskowanym rolkom rozwijanie odbywa się płynnie i bez oporów.
 - Po zakończeniu pracy, zahamuj bęben ręcznie i zabezpiecz przewód.
-

7. Praca w tandemie (dla dużych bębnow)

1. Ustaw dwa rozwijaki AMR-280 równolegle, w odpowiedniej odległości.
 2. Reguluj pozycję rolek w obu urządzeniach zgodnie z rozmiarem bębna.
 3. Umieść bęben na obu rozwijkach.
 4. Pracuj jak w trybie pojedynczym – z możliwością rozwijania nawet bardzo szerokich i ciężkich bębnow.
-

8. Transport i przechowywanie

- Przed przenoszeniem odblokuj koła.
 - Skorzystaj z uchwytów transportowych znajdujących się po bokach.
 - Po użyciu przechowuj rozwijak w suchym miejscu, chronionym przed korozją.
-

9. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan rolek i kółek.
- W razie potrzeby nasmaruj łożyska.
- Utrzymuj urządzenie w czystości, usuwając zanieczyszczenia z powierzchni i prowadnic.

Producent:

MALAM ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP.J.
UL.ABRAHAMAMA 5, 84-300 LĘBORK

sklep@malam.pl