







*Elektronarzędzie dla
majsterkowicza*

509212-12 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KX2001**

www.blackanddecker.eu



Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Opalarka Black & Decker jest przeznaczona do obróbki różnych przedmiotów gorącym powietrzem, jak np. usuwanie powłok malarskich. Elektronarzędzie to nie nadaje się do celów przemysłowych ani do pracy na wolnym powietrzu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi



Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.

Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj określenie „elektonarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1. **Bezpieczeństwo w obszarze pracy**
 - a. **Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj.** Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
 - b. **Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
 - c. **Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy.** Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
2. **Bezpieczeństwo elektryczne**
 - a. **Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.** Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 - b. **Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.** Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
 - c. **Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci.** Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
 - d. **Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.** Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
 - e. **Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.**

Postępowanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- f. **W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.** Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. **Bezpieczeństwo osobiste**
 - a. **Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.** Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
 - b. **Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.** Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszники ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
 - c. **Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.** Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
 - d. **Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.** Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
 - e. **Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.** Takie postępowanie umożliwi zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 - f. **Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części narzędzia.
 - g. **Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.** Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
 4. **Obsługa i konserwacja elektronarzędzi**
 - a. **Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania.** Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
 - b. **Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem.** Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
 - c. **Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj**

wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.

- d. **Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.** Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
 - e. **Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.** Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 - f. **Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze.** Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
 - g. **Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.** Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. **Serwis**
- a. **Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy



Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy opalarek.

Uwaga! Opalarka nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach.

Uwaga! Gdy opalarka nie jest używana, odstawiaj ją na przewidzianej do tego celu zintegrowanej podstawie.

Uwaga! Nieostrożne obchodzenie się z opalarką grozi pożarem i dlatego zachowuj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się tym elektronarzędziem w miejscach, gdzie znajdują się palne materiały.

- ◆ Gorącego powietrza nie kieruj dłuższy czas w to samo miejsce.
- ◆ Nie używaj opalarki w wybuchowym otoczeniu.
- ◆ Miej świadomość, że wysoka temperatura może spowodować rozgrzanie palnych materiałów, nawet gdy nie są one widoczne.
- ◆ Po użyciu odstawiaj opalarkę na podstawce, a przed schowaniem odczekaj, aż się ochłodzi.
- ◆ Nigdy nie pozostawiaj załączonej opalarki bez nadzoru.
- ◆ Nie zasłaniaj szczelin wlotowych powietrza ani wylotu dyszy, gdyż może to doprowadzić do

nadmiernego wzrostu temperatury i uszkodzenia opalarki.

- ◆ Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na ludzi ani zwierzęta.
- ◆ Nigdy nie dotykaj dyszy, gdyż w trakcie pracy silnie się nagrzewa i pozostaje gorąca jeszcze przez 30 minut.
- ◆ W czasie pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu nie opieraj dyszy o żaden przedmiot.
- ◆ Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów do dyszy, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- ◆ Gdy opalarka jest załączona, nigdy nie zaglądał do dyszy.
- ◆ Nie używaj opalarki jako suszarki do włosów! Temperatura powietrza z opalarki znacznie przekracza temperaturę powietrza z suszarki.
- ◆ W czasie pracy zapewnij odpowiednią wentylację, gdyż mogą się wydzielać trujące gazy.
- ◆ Nie używaj opalarki w wilgotnej atmosferze.
- ◆ Przy usuwaniu powłoki malarskiej sprawdź, czy obszar pracy jest odpowiednio odizolowany. Załóż specjalną maskę chroniącą przed pyłami i oparami z farb ołowiowych i upewnij się, że także inne osoby przebywające w miejscu pracy są wystarczająco zabezpieczone.
- ◆ Nie spalaj farby, gdyż grozi to pożarem.
- ◆ Uważaj, by farba nie przykleiła się do dyszy, gdyż po jakimś czasie może się zapalić.
- ◆ Przed założeniem jakiegś nasadki wyłącz opalarkę i odczekaj, aż się ochłodzi.

Usuwanie powłok malarskich ołowiowych

- ◆ Przy usuwaniu powłok malarskich ołowiowych należy zachować szczególną ostrożność. Warstwy usuwanej farby i jej pary mogą zawierać trujący ołów. Budynki wybudowane przed 1960 r. mogły być malowane farbami ołowiowymi, a dopiero później pokrywane innymi powłokami malarskimi. Poprzez ręce i usta ołów może się przedostać do wnętrza organizmu.
- ◆ Nawet niewielkie jego ilości powodują nieodwracalne uszkodzenia mózgu i nerwów. Szczególnie zagrożone są małe i nienarodzone dzieci.
- ◆ Przed rozpoczęciem pracy dowiedz się, czy farba zawiera ołów. Można to zrobić przy użyciu specjalnego zestawu wskaźnikowego lub zlecić to zadanie profesjonalnemu malarzowi. Nie pal, nie jedz ani nie pij w miejscu, które może być skażone ołowiem. Farby ołowiowe mogą być usuwane tylko przez wykwalifikowanych rzemieślników, a nie przy użyciu opalarki.

Bezpieczeństwo innych osób

- ◆ Opalarką wolno się posługiwać dzieciom powyżej 8 roku życia i osobom o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej i nie mającym doświadczenia lub wiedzy w tej dziedzinie, będącym pod nadzorem doświadczonego użytkownika. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.

- ◆ Pilnuj, by dzieci nie bawiły się tym elektronarzędziem.

Pozostałe ryzyka

Dodatkowe niebezpieczeństwo może wystąpić jeśli zostanie użyte narzędzie nie zalecane w niniejszej instrukcji. To ryzyko może wystąpić ze niewłaściwego użytkowania.

Nawet w przypadku zastosowania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, pewnego dodatkowego ryzyka można nie uniknąć. Dotyczy to:

- ◆ Obrażenia wywołane dotykiem części w ruchu lub obracających się.
- ◆ Obrażenia wywołane przy wymianie niektórych części, ostrzy lub akcesoriów.
- ◆ Obrażenia wywołane wydłużonym okresem użytkowania. Jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas należy robić regularne przerwy.
- ◆ Osłabienie słuchu.
- ◆ Zagrożenie zdrowia wywołane przez wdychanie pyłu wywołanego używanym narzędziem(np. praca z drewnem, szczególnie dębowym, bukowym i MDF).

Etykiety na urządzeniu

Następujące piktogramy zostały umieszczone na urządzeniu:



Ostrzeżenie ! W celu zredukowania ryzyka obrażeń uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo elektryczne



Opalarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

- ◆ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.

Przedłużacz

- ◆ Można stosować przedłużacz 2- lub 3-żyłowy, ponieważ opalarka jest podwójnie zaizolowana i jest to produkt klasy 2.
- ◆ Kabel długości do 30 m nie powoduje zauważalnej straty mocy.

Elementy opalarki

To urządzenie zawiera kilka lub wszystkie z wymienionych elementów.

1. Włącznik/wyłącznik
2. Przycisk kontroli gorącego powietrza
3. Dysza

Montaż

Ostrzeżenie ! Przed montażem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

Mocowanie akcesoriów (rys. C, D, E&F)

Wybrany zakres akcesoriów może być dostępny u lokalnych dystrybutorów.

- ◆ **Dysza punktowa** (5) - koncentruje strumień powietrza na małej powierzchni.
- ◆ **Dysza płaska szerokoszczelinowa** (6) - doskonale nadaje się do usuwania powłok malarskich lub lakieru z dużych, płaskich powierzchni.
- ◆ **Dysza reflektorowa** (7) – do rozgrzewania rur.
- ◆ **Dysza ochronna do szkła** (8) - chroni szkło przy usuwaniu powłok malarskich.
- ◆ **Skrobak** (9) – do usuwania farby i lakieru.
- ◆ Nasadź jedną z czterech dodatkowych dostarczonych akcesoriów na dyszę (2) opalarki.

Zastosowanie

Nastawianie temperatury (rys. A)

- ◆ Aby podwyższyć temperaturę obróć przycisk kontroli gorącego powietrza (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- ◆ Aby obniżyć temperaturę obróć przycisk w stronę przeciwną.

Załączanie i wyłączanie

- ◆ Aby załączyć narzędzie na niską wartość nadmuchu, niskie nagrzanie, ustaw włącznik na pozycję I.
- ◆ Aby załączyć narzędzie na wyższą wartość nadmuchu, wysokie nagrzanie, nastaw włącznik na pozycję II.
- ◆ Aby wyłączyć narzędzie, nastaw włącznik na pozycję O.

Używanie narzędzia

Dla bezpieczeństwa użytkownika opalarka jest wyposażona w termostat. Długotrwałe używanie opalarki lub inne przeciążeniowe prace mogą wywołać przegrzanie narzędzia i zaprzestanie jego pracy. Dlatego też jest rekomendowane schładzanie narzędzia w regularnych odstępach podczas użytkowania.

- ◆ Przed rozpoczęciem użytkowania pozwól urządzeniu nagrzać się
- ◆ Przy pierwszym użyciu może być wyemitowana niewielka ilość dymu. To jest normalne zjawisko i wkrótce powinno zniknąć.
- ◆ Używaj niskiej temperatury przy suszeniu farby i lakieru, przy usuwaniu etykiet, obkurczaniu rur izolacyjnych i rozmrażaniu rur.
- ◆ Używaj średniej temperatury do zgrzewania plastiku, zginania rur plastikowych i poluzowania zakleszczonych wkrętów i nakrętek.
- ◆ Używaj wysokiej temperatury przy usuwaniu farby i lakieru oraz lutowania złączy rurowych.
- ◆ Jeśli nie jesteś pewien, jaką temperaturę zastosować rozpocznij z ustawieniem na niskiej temperaturze i przeprowadź próbę na usuwanym materiale.

Użycie opalarki bez trzymania jej rękami (rys. B)

Opalarka zawiera podstawkę (4), która umożliwi korzystanie z elektronarzędzia bez trzymania go rękami.

- ◆ Ustaw opalarkę z dyszą do góry na odpowiedniej powierzchni, by nie mogła się przewrócić.
- ◆ Uważaj, by nie pociągnąć ani nie przewrócić opalarki za kabel (4)

Ostrzeżenie! Nigdy nie kieruj opalarki na siebie ani na inne osoby. Nie dotykaj dyszy. Uważaj, by do dyszy nie wpadł jakiś materiał.

Usuwanie powłok malarskich

- ◆ By rozgrzać powłokę malarską, skieruj na nią gorące powietrze.
- ◆ Nie spalaj farby. Utrzymuj dyszę w odległości przynajmniej 25 mm od powierzchni.
- ◆ Gdy tylko farba zmięknie, usuń ją skrobakiem. Zmięczoną farbę zeskrób niezwłocznie, gdyż inaczej znów stwardnieje.
- ◆ W miarę możliwości skrob w kierunku słoików drewna.
- ◆ Nie dopuszczaj, by farba lub resztki materiału gromadziły się na skrobaku.
- ◆ Usuwając farbę z pionowej powierzchni, zeskróbuj ją do dołu, by nie wpadła do dyszy.
- ◆ Przy usuwaniu farby z powierzchni w pobliżu szyby, przedsięwzię odpowiednie środki, by nie dopuścić do rozgrzania się szkła.

Uwaga! Przy usuwaniu powłok malarskich z ościeżnic drewnianych lub metalowych stosuj dyszę ochronną do szkła.

- ◆ Zbierz starannie wszystkie pozostałości farby i ostatecznie dokładnie oczyść miejsce pracy.

Schładzanie

W czasie pracy dysza opalarki silnie się nagrzewa. Pozostaw opalarkę przynajmniej na 30 minut w celu ochłodzenia.

- ◆ Ustaw opalarkę z dyszą do góry na odpowiedniej powierzchni, by nie mogła się przewrócić.

Konserwacja

Elektronarzędzie Black & Decker odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne czyszczenie.

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłącz opalarkę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i odczekaj, aż elektronarzędzie się ochłodzi.

- ◆ Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą czyść szczeliny wentylacyjne opalarki.
- ◆ Obudowę opalarki czyść tylko szmatą zwilżoną łagodnym roztworem mydlanym. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki. Uważaj, by do wnętrza opalarki nie dostała się jakaś ciecz i żadnej części opalarki nie zanurzaj w wodzie.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.

Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne

	KX2001 (typ 1)	
Napięcie	V _{AC}	230
Konstrukcja		Klasa II
Pobór mocy	W	2000
Zakres temperatur	°C	50-600
Masa	kg	0,85

Black & Decker

WARUNKI GWARANCJI:

Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Black & Decker gwarantuje sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.


Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odesyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;

- b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
 8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
 9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
 10. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black & Decker;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
 11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**[®]

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis